

## Akcesoria

	Opis	Wielkość	Ilość	Typ	Nr artykułu
<b>Główka bezpiecznikowa D0</b>					
	gwint E14	D01	1	K01	D8071102
	gwint E18	D01	1	K02/D01	D8071105
	gwint E18	D02	1	K02	D8072103
	obsadka specjalna do główek K02 dla D01	D01	1	D0H	D8000036
	W ofercie także inne wykonania				
<b>Wstawka kalibrowa</b>					
	2A różowa	E14	1	V D01 2A E14	D8000924
	4A brązowa	E14	1	V D01 4A E14	D8001224
	6A zielona	E14	1	V D01 6A E14	D8001424
	10A czerwona	E14	1	V D01 10A E14	D8001724
	2A różowa (do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02)	E18	1	V D01/D02 2A E18	D8000925
	4A brązowa (do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02)	E18	1	V D01/D02 4A E18	D8001225
	6A zielona (do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02)	E18	1	V D01/D02 6A E18	D8001425
	10A czerwona (do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02)	E18	1	V D01/D02 10A E18	D8001725
	16A szara (do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02)	E18	1	V D01/D02 16A E18	D8002225
	20A niebieska	E18	1	V D02 20A E18	D8002424
	25A żółta	E18	1	V D02 25A E18	D8002624
	35A czarna	E18	1	V D02 35A E18	D8003124
	50A biała	E18	1	V D02 50A E18	D8003524
	<b>D0 - narzędzie do wstawek kalibrowych</b>				
	Do podstaw bezpiecznikowych D01, D02 i D03	-	1	D01-3/P	D8000083
<b>Wstawka kalibrowa do rozłączników D02</b>					
	20A niebieska	D02	50	STV D02 20A	D8082015
	25A żółta	D02	50	STV D02 25A	D8082016
	35A czarna	D02	50	STV D02 35A	D8082017
	50A biała	D02	50	STV D02 50A	D8082018
<b>Wstawka redukcyjna D01/D02</b>					
	2-6A zielona	D01	20	HF/D01/6	D8112900
	10A czerwona	D01	20	HF/D01/10	D8112901
	16A szara	D01	20	HF/D01/16	D8112902